SERVICE PARTS LIST for DX-KIT (AHU Integration)

MODEL: DXF-288A1

NO.	PART NAME	DRAW.NO.	Q`TY PER UNIT	PART NO.	SUMMARY	VOLTAGE (V)	FREQUENCY (Hz)	PHASES
U013M	WIRING SET	H7C01384E	1	QU013017				
U013N	WIRING SET	H7C01384F	1	QU013018				
U015A	THERMISTOR	H7B00027M	1	QU015066	THM1 AIR INLET	208-230	60	1
U015B	THERMISTOR	H7B00027N	1	QU015067	THM2 AIR OUTLET			
U015AG	THERMISTOR	H7B00028E	1	QU015069	THM3 LIQUID PIPE			
U015AM	THERMISTOR	H7B00031D	1	QU015068	THM5 GAS PIPE			
U021B	EXP.VALVE	H17F07288B	2	QU021022				
U305H	COIL FOR EXP.VALVE	H17F07287B	2	QU021023				
U082	TRANSFORMER	H7B00208A	1	QU082001				
U085A	PRINTED CIRCUIT BOARD	H7B01960E	1	QU085039				
U105A	PRINTED CIRCUIT BOARD	H7C04594A	1	QU085038				
U105	PRINTED CIRCUIT BOARD	H7B00695A	1	QU105003				